




Демонтаж стрелочного перевода №10 до






Демонтаж стрелочного перевода №10 после





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №10 до





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №10 после






Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №10 до






Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №10 после






Укладка стрелочного перевода №10 до





Укладка стрелочного перевода №10 после





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №10 до





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №10 после

