



Демонтаж стрелочного перевода №6 до





Демонтаж стрелочного перевода №6 после





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №6 до





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №6 после






Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №6 до





Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №6 после






Укладка стрелочного перевода №6 до





Укладка стрелочного перевода №6 после





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №6 до





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №6 после

