



Демонтаж стрелочного перевода №9 до





Демонтаж стрелочного перевода №9 после





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №9 до





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №9 после





Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №9 до







Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №9 после





Укладка стрелочного перевода №9 до







Укладка стрелочного перевода №9 после





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №9 до





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №9 после

