



Демонтаж стрелочного перевода №8 до





Демонтаж стрелочного перевода №8 после





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №8 до





Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №8 после





Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №8 до





Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №8 после






Укладка стрелочного перевода №8 до






Укладка стрелочного перевода №8 после





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №8 до





Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №8 после

