



Демонтаж стрелочного перевода №11 до







Демонтаж стрелочного перевода №11 после







Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №11 до







Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №11 после







Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №11 до







Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №11 после







Укладка стрелочного перевода №11 до








Укладка стрелочного перевода №11 после







Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №11 до







Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №11 после

