

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие лупы требованиям ТУ РБ 14541426.020-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации лупы 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть (поставки потребителю).

7.3 Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Адрес изготовителя:

Республика Беларусь, 220114,
г. Минск, ул. Макаенка, 23,
ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»
-управляющая компания
холдинга «БелОМО»,
тел. (+375-17) 272-42-31.



МКС 17.180.30

ОКП РБ 26.70.23.900

ЛУПА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИ-3-10^x

Этикетка

8273.00.00.000-01ЭТ



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Лупа измерительная ЛИ-3-10^x (далее лупа) общего назначения из трех линз со стеклянной сеткой, на которой нанесена измерительная шкала, предназначена для измерения линейных размеров до 20 мм.

Лупа прошла Государственные контрольные испытания и допущена к применению в качестве средства измерения в Республике Беларусь.

Регистрационный № РБ 03 01 0934 19

Межповерочный интервал-24 месяца.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Увеличение, крат	10
2.2 Линейное поле зрения, мм, не менее	18
2.3 Цена деления измерительной шкалы, мм: на темном фоне с прозрачными штрихами	0,1±0,01

2.4 Габаритные размеры, мм, не более:

-диаметр	34
-высота	35
2.5 Масса, кг, не более	0,04
2.6 Срок службы лупы, лет	10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лупа измерительная ЛИ-3-10 ^x	1 шт
Коробка	1 шт
Этикетка	1 шт
Методика поверки МП.МН 749-2004	

Примечание-Методика поверки поставляется по отдельному заказу.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Лупа требует бережного обращения. Ее необходимо содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений, резких колебаний температуры, длительного воздействия солнечной радиации.

4.2 Удаление пылинок с оптических поверхностей производится легким касанием мягкой кисточки или фланелевой салфеткой, жировые пятна или налеты удаляются ватой, слегка смоченной спиртом.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Лупа измерительная ЛИ-3-10^x заводской номер 221632 соответствует требованиям ТУ РБ14541426.020-99 и признана годной для эксплуатации. **12. 2022**

Дата изготовления



Контролер ОТК

Поверитель

М.М. 27.12.2022 10 084
(подпись, штамп)

(подпись, штамп)

Дата продажи

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Лупа в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре воздуха не ниже минус 50°C.

6.2 Лупа должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Температура хранения от плюс 5 до плюс 40°C, при относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25°C.